



## تنظیم فکس سرور جهت ارتباط از طریق اینترنت و ارسال فکس اینترنتی

دستگاه فکس سرور myFAX یک فکس تحت شبکه می باشد . وقتی که حرف از فکس شبکه می باشد یعنی این سیستم دارای IP بوده و هر دستگاهی که دارای IP می باشد را می توان از طریق اینترنت مشاهده نمود .

دستگاه فکس سرور myFAX یک فکس تحت شبکه می باشد . وقتی که حرف از فکس شبکه می باشد یعنی این سیستم دارای IP بوده و هر دستگاهی که دارای IP می باشد را می توان از طریق اینترنت مشاهده نمود .

از سیستم فکس شبکه ای myFAX نیز می توان به عنوان فکس اینترنتی استفاده نمود تا با استفاده از آن ارسال فکس از طریق اینترنت و مدیریت فکس اینترنتی را برای شما فراهم کند .

Bind IPs:	1
IP Address 1:	192.168.5.200
Subnet Mask 1:	255.255.255.0
IP Address 2:	0.0.0.0
Subnet Mask 2:	255.255.255.0
IP Address 3:	0.0.0.0
Subnet Mask 3:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.254
DNS Address 1:	192.168.0.10
DNS Address 2:	4.2.2.4
HTTP Port:	80
No Ping Response:	<input type="checkbox"/>
DHCP-Client Enable:	<input type="checkbox"/>
Disable modification on LCD:	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Multiple users login	<input type="radio"/> Single user login
Save	Cancel

راه اندازی فکس اینترنتی با استفاده از فکس سرور myFAX بدین صورت است که ابتدا باید در منوی تنظیمات شبکه فکس سرور آدرس IP Gateway و همچنین DNS خود را ثبت کنید.

سپس باید تست کنید که آیا سیستم فکس شبکه ای شما ارتباط با اینترنت دارد یا خیر که برای این منظور می توانید از ابزار Ping که در منوی Tools فکس سرور آمده است استفاده کنید .

بعد از اینکه از اتصال فکس سرور به اینترنت اطمینان حاصل شد اکنون با توجه به نوع اتصال شبکه شما به اینترنت می توانید از ورشهای مختلفی برای Share کردن یا اصطلاحاً Publish کردن فکس سرور خود در اینترنت استفاده کنید .

راه اندازی فکس اینترنتی در سازمان شما بستگی مستقیم به دیگر ام شبکه سازمان شما دارد و اینکه اینترنت چگونه به شبکه شما داده شده است .

ساده ترین راه برای راه اندازی فکس اینترنتی این است که شما داری یک سرویس اینترنت ADSL می باشید که با استفاده از یک مودم ADSL به اینترنت متصل می شوید .

در این روش شما می توانید ابتدا فکس سرور خود را به اینترنت متصل کنید . سپس در قسمت مدیریت مودم اینترنت خود با استفاده از امکاناتی مانند Port Forwarding فکس سرور خود را در اینترنت Publish کنید

در این صورت شما با استفاده از Port Forwarding پورت مربوط به فکس سرور را که پورت 80 HTTP می باشد را به آدرس IP فکس شبکه ای خود Forward می کنید .

اکنون اگر شما دارای IP Static اینترنتی باشید می توانید از هر جای اینترنت و در هر نقطه ای از دنیا که باشید به فکس سرور خود متصل شده و فکسهای خود را ببینید و یا فکس مورد نظر را ارسال کنید .

این روش ساده ترین روش راه اندازی فکس اینترنتی می باشد که می تواند در سازمان شما استفاده گردد .