

نحوه ارتباط فکس سرور myfax با ساتترال تلفن پاناسونیک



فکس سرور myFAX می تواند با انواع خطوط تلفن آنالوگ و دیجیتال کار کند . این خطوط می توانند از نوع خط مستقیم تلفن شهری باشد یا اینکه خطوطی باشد که از سیستم مرکز تلفن یا ساتترال شما خارج شده و سپس به فکس سرور متصل می شوند و به عنوان خط داخلی محسوب می شوند .

فکس سرور myFAX می تواند با انواع خطوط تلفن آنالوگ و دیجیتال کار کند . این خطوط می توانند از نوع خط مستقیم تلفن شهری باشد یا اینکه خطوطی باشد که از سیستم مرکز تلفن یا ساتترال شما خارج شده و سپس به فکس سرور متصل می شوند و به عنوان خط داخلی محسوب می شوند .

در صورتی که بخواهید فکس سرور شما به ساتترال Panasonic متصل شود و به عنوان یک خط داخلی مدیریت فکس شبکه ای را بر عهده بگیرد شما باید در ابتدا سیم تلفنی که از مرکز تلفن پاناسونیک خارج شده را به فکس سرور متصل کنید .

بعد برای آن خط یک شماره داخلی تعریف کرده و در سیستم ساتترال خود تعریف کنید که این شماره امکان شماره گیری ۰ صفر را نیز داشته باشد .

بعد از راه اندازی فاکس شبکه ای یا فکس سرور تحت شبکه وارد قسمت مدیریت فکس سرور myFAX شده و در قسمت Faxserver Setting در منوی Line تنظیمات خط تلفن را انجام میدهند .

نکته مهم اینکه همه سیستمهای تلفن مرکزی دارای یک کد Outline Prefix می باشند که معمولا عدد ۰ یا ۹ می باشند . پس باید در قسمت Outline prefix آن عدد را وارد کنید تا کاربران برای ارسال فکس از طریق شبکه دیگر نیازی به وارد کردن آن شماره قبل از شماره فکس نباشند و فقط شماره فکس مقصد را وارد کرده و فکس خود را ارسال کنند.

در این حالت فکس سرور myFAX بطور خودکار کد ۰ یا ۹ را گرفته و سپس اقدام به شماره گیری فکس مقصد می کند .

لینک مطلب در سایت : <http://iranfaxserver.ir/?MID=21&Type=News&id=21>